

# How to push water from iPhone speaker with Water Eject

Shortcut Water Eject on iPhone will create a bass sound to push water out of the speaker, if you accidentally let the water fall into the iPhone speaker.

Shortcut Water Eject on iPhone will create a bass sound to push water out of the speaker, if you accidentally let the water fall into the iPhone speaker. When the iPhone is exposed to water, we have many temporary rescue methods and even so, there is still the risk of affecting the sound problem when water is deposited in the outer speaker. Shortcut Water Eject will use the bass sound for about 10 seconds to push water out of the iPhone's speakers, like the Apple Watch's Water Lock feature. The following article will guide you how to install Water Eject shortcut on iPhone from iOS 12 and above.

**Note** , the Water Eject shortcut is only suitable for use with iPhone X, XR, 8, 8 Plus, 7, and 7 Plus which are water resistant. With older iPhones, you should use soft towels or other ways.

## Instructions to push water from iPhone speakers

### Step 1:

First of all we need to download the Shortcut app for iPhone by following the link below.

Download the iPhone Shortcut app  
<https://apps.apple.com/us/app/shortcuts/id915249334>

Next, open Safari and visit the link below to install the Water Eject shortcut.

<https://www.icloud.com/shortcuts/2f3be6860d9b4a3ea177a580287e14dc>

### Step 2:

At the first interface you click **Get shortcuts** to install shortcuts. Next we will set up to bring the Water Eject to the main screen to use for convenience. Click **the settings icon** as shown.

Hủy 





## Water Eject

Phím tắt này hoạt động với các ứng dụng và dịch vụ sau:


 Thông báo

 Shortcuts

 Safari

 Lấy phím tắt

[Hiển thị tác vụ](#)



**Step 3:**

In the new interface, click **Add to main screen** . Then click on **the share icon** at the bottom of the screen.

## Cài đặt

Xong

Chạy phím tắt này bằng giọng nói của bạn bằng cách thêm vào Siri.

Hiển thị trong tiện ích



Hiển thị trong Bảng chia sẻ



Sử dụng phím tắt này từ các ứng dụng khác bằng cách mở bảng chia sẻ và chạm vào Phím tắt.

[Thêm vào MH chính](#)

[Chia sẻ phím tắt](#)




[Nhập câu hỏi](#)





Continue to click **Add to main MH** and **select a new name for the shortcut** or leave the name as the original, then **click Add** is finished.

data: 



**AirDrop.** Chia sẻ ngay với những người gần bạn. Nếu họ bật AirDrop từ Trung tâm Kiểm soát trên iOS hoặc từ Finder trên máy Mac, thì bạn sẽ thấy tên của họ ở đây. Chỉ cần chạm để chia sẻ.



Tin nhắn



Facebook



Mail



Lời nhắc



o chép



Thêm vào  
MH chính




In



Phím tắt

 **Quattrinang**  
Hủy



#### Step 4:

Click on **the Water Eject icon on the screen** , then display a message asking if you want to run this shortcut, click **Run shortcut** . Click Begin Water Ejection to perform the bass playback process to push water from the iPhone speaker. We let the shortcut do the task automatically. You will hear the speaker make a sound to push water.

Water Eject

Xong



Phím tắt này đã được nhập từ Safari. Bạn có chắc chắn muốn chạy không?

Phím tắt này đã được nhập từ Safari lúc 10:55, hôm nay.



Chạy phím tắt


Xóa phím tắt


Hủy

Quantrimang



Chọn từ menu





You finished reading the article "**How to push water from iPhone speaker with Water Eject**" edited by the [TipsMake](#) team. We hope this article has provided you with many useful tech tips and tricks. You can search for similar articles on tips and guides. Thank you for reading and for following us regularly.